

fig. 1

## SJ01 "Comtoise" Orologio da parete

Progettato da Studio Job nel 2016, questo Orologio è prodotto in banda stagnata. Il movimento è al quarzo alimentato da una pila del tipo AA - LR6 - MN1500 della durata di almeno 12 mesi. Lo schema costruttivo è indicato alla figura 1.

### Istruzioni per l'uso

Inserite la pila nell'apposito vano del movimento al quarzo rispettando le polarità indicate (fig. 2).

Regolate l'Orologio all'ora desiderata girando l'apposita rotella indifferentemente nei due sensi (fig. 3), oppure ruotate con un dito la lancetta dei minuti prestando attenzione a non interferire con il normale movimento della lancetta delle ore (fig. 4).

Appendete l'Orologio alla parete mediante un gancio o un tassello di adeguate dimensioni (fig. 5).

**Garanzia.** Questo Orologio è coperto da una garanzia internazionale di due anni dalla data di vendita.  
La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione; ne sono pertanto esclusi i danni provocati da urti accidentali e da cattivo uso, nonché la sostituzione della pila. Se l'Orologio non dovesse funzionare correttamente, riportate il prodotto e la fotocopia del certificato di garanzia regolarmente compilato nel negozio Alessi di vostra fiducia.

## SJ01 "Comtoise" Wall clock

Designed by Studio Job in 2016, this wall Clock is made out of tinplate. It features a quartz movement activated by an AA - LR6 MN1500 battery with a 12 months minimum life.

The Clock's different components are shown in picture 1.

### Instructions

Insert the battery as shown inside the quartz movement compartment (fig. 2).

Set the Clock time by turning the dial in either direction (fig. 3) or rotating with your finger the minutes hand without obstructing the normal movement of the hour hand (fig. 4).

Hang the Clock on the wall using a hook or a dowel of appropriate size (fig. 5).

**Warranty.** This Clock is covered by a 2-year international warranty starting from date of purchase.  
The warranty covers exclusively production defects; therefore damages caused by accidental shocks or improper use as well as battery replacement will invalidate it.  
Should the Clock fail to work correctly, return the product and a copy of the warranty certificate duly filled in to your Alessi point of sale.

## SJ01 "Comtoise" Horloge murale

Projétée par Studio Job en 2016, cette Horloge est réalisée en acier étamé. Son mouvement à quartz est alimenté par une pile AA - LR6 - MN1500 avec une durée minimum de 12 mois. Pour le schéma de construction voir figure 1.

### Mode d'emploi

Insérez la pile dans le logement du mouvement à quartz en respectant les polarités données (fig. 2).

Tournez la roue indifféremment dans les deux directions (fig. 3) ou bien tournez avec un doigt l'aiguille des minutes en faisant attention à ne pas interférer avec le mouvement normal de l'aiguille des heures (fig. 4).

Accrochez l'Horloge au mur avec un crochet ou une cheville de dimensions suffisantes (fig. 5).

**Garantie.** Cette Horloge est couverte par une garantie internationale de deux ans à partir de la date de vente.

La garantie couvre seulement les défauts de construction et par conséquence les dommages provoqués par chocs accidentels, par un emploi incorrect ou par le remplacement de la pile ne sont pas couverts.

Si l'Horloge ne fonctionne pas correctement retournez-la à Votre point de vente Alessi de confiance avec une photocopie du certificat de garantie régulièrement compilé.

## SJ01 "Comtoise" Wanduhruhr

Diese von Studio Job 2016 entworfene Uhr ist aus Weißblech gefertigt.  
Das Quarztriebwerk ist bei einer AA - LR6 - MN1500 Batterie mit einer Dauer von mindestens 12 Monaten gespeist.

Fürs Baudiagramm siehe Bild 1

### Gebrauchsanleitung

Die Batterie ins Triebwerksfach in der angegebenen Polrichtung legen (Siehe Bild 2).

Um die Wanduhr auf die gewünschte Zeit einzustellen, das Rädchen unterschiedlos in beiden Richtungen drehen (Bild 3) oder mit einem Finger das Minutenräddchen drehen, ohne mit der normalen Bewegung des Uhrzeigers zu interferieren (Bild 4).

Die Uhr und die Wand mit einem anpassenden Haken oder Dübel hängen (Bild 5).

**Garantie.** Die Wanduhr ist durch eine 2-Jahr internationale Garantie ab dem Verkaufsdatum gedeckt. Die Garantie deckt nur die Konstruktionsfehler und daher sind Schäden, die bei Zufallsstößen, bei unkorrektem Gebrauch so wie bei Batterieersetzung verursacht sind, nicht gedeckt. Sollte die Uhr nicht gut funktionieren, bringen Sie es zusammen mit einer Photokopie des ausgefüllten Garantiescheins zu Ihrem "Alessi" Vertrauengeschäft zurück.

batería. Si el Reloj no funciona correctamente, devuelvan el producto y la fotocopia del certificado de garantía regularmente llenado a la tienda de Alessi de su confianza.

## SJ01 "Comtoise" Wandklok

Deze Klok van vertind blik werd in 2016 ontworpen door Studio Job.

De Klok is voorzien van een kwartsuurwerk, dat wordt gevoed door een AA-batterij met een levensduur van ten minste 12 maanden. De montagegetekening is weergegeven in fig. 1.

### Gebruiksaanwijzing

Plaats de batterij in het batterijvak van het kwartsuurwerk. Let hierbij op de aangegeven polariteit (fig. 2).

Zet de Klok op de juiste tijd door het hier voor bestemde wietje naar links of rechts te draaien (fig. 3) of draai met een vinger aan de minutenwijzer. Let op dat de normale beweging van de uurwijzer niet wordt gehinderd (fig. 4).

Hang de Klok aan de wand met behulp van een geschikte haak of plug (fig. 5).

**Garantie.** Op deze Klok wordt twee jaar internationale garantie gegeven.

De garantietijd loopt vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten; schade die ontstaat als gevolg van stoten of verkeerd gebruik van het product, alsmede de vervanging van de batterij is dus buiten de garantie. Mocht de Klok niet goed werken, dan kunt u het product, samen met een fotocopie van het volledig ingevulde garantiecertificaat, terugbrengen naar uw Alessi-winkel.

## SJ01 "Comtoise" Relógio de parede

Projeto pelo Studio Job em 2016, este Relógio é fabricado com folha de flandres. O movimento é de quartzo alimentado por uma pilha do tipo AA - LR6 - MN1500 com a duração pelo menos de 12 meses. O esquema de construção é indicado na fig. 1.

### Instruções para o uso

Inserir a pilha no apropriado vâo do movimento de quartzo respeitando as polaridades indicadas (fig. 2).

Acertar a hora desejada do Relógio rodando a apropriada roda indiferentemente nos dois sentidos (fig. 3) ou rodar com um dedo o ponteiro dos minutos prestando atenção para não interferir com o normal movimento do ponteiro das horas (fig. 4).

Fixar o Relógio na parede mediante um gancho ou um tarugo de tamanho adequado (fig. 5).

**Garantia.** Este Relógio está coberto por uma garantia internacional de dois anos desde a data da venda. A garantia cobre somente os defeitos de fabricação; portanto, são excluídos da mesma os prejuízos provocados por choques acidentais e por uso impróprio, bem como a substituição da pilha. Se o Relógio não funcionar corretamente, devolver o produto e a fotocópia do certificado de garantia regularmente preenchido à loja da Alessi de confiança.




fig. 2

fig. 3




fig. 4




fig. 5

